

080	Ökologisches Bauen	
081	Anforderungen.	
.100	Abdichten: Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.	<i>Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.</i>
.200	Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.	<i>Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.</i>
...		
.400	Dämmstoffe aus Polyurethan PUR/PIR müssen halogenfrei sein.	
.500	Dämmstoffe aus Mineralwolle in beheizten Innenräumen müssen ein Bindemittel ohne Formaldehyd enthalten oder dürfen Formaldehyd nachweislich nur in geringen Mengen abgeben.	<i>Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder Emissionsprüfung nach ecobau Methodik Baumaterialien erforderlich.</i>
...		